簡易型超速硬化 ウレタンスプレーシステム



ベビーリム

簡単マニュアル

*簡単マニュアルはベビーリムご使用の際に最低限必要な事項を記載しています。 ご使用の前に必ず充分にお読みの上、正しくご使用ください。

AGC AGCポリマー建材株式会社

◇^´ヒ´ーリムカートリッシ´

材料名:BR-100

荷姿:600cc×10セット/箱

施工面積:

1セット当りの目安(2mm厚)

面防水 0.3m

線防水 3.0m (100mm幅)



セット内容:

BR-100:600cc/セット

スタティックミキサー: 1本

逆止弁 : 1ヶ

専用 ナット : 1 ヶ

予備品(1箱)

スタティックミキサー: 3本

逆止弁 : 3ヶ

◇スマートカ′ン







◇コンフ・レッサー

必要能力 吐出し空気量

135L/min以上

(例: 1. 25kwコンプレッサー等)

吐出エア圧力 0.5~0.7Mpa





↑現場施工例↑

推奨コンプレッサー

型 式:SIRE BLACK

単相100V


大きさ:345W×506D×323H

重 さ:16kg


メーカー: (株)明治機械製作所

◇重要事項

1. 外気温に対する準備



スピードコントローラー図



スタティックミキサーの先端をベビーリム設定表に従い、先端のカット(図H)、及びスピードコントローラーの設定実施。

◇ベビーリム設定表

材料温度	カット数	スピードコントローラー設定*1
5℃~	2段	0
10℃~	2段	0
20℃~	2段	1回転
30℃~	1段	1回転半


上表はあくまでも目安となります。

*1:+(プラス)側全開からの-(マイナス)側への戻し回転数です。(図|)

- ※外気温が20℃以下の際は状況に応じて材料を加温して下さい。
- 2. ベビーリム施工時はミスト飛散がありますので必ず飛散養生を実施

ベビーリム吹付け手順①

◇コンプレッサーの準備



推奨コンプレッサー本体

コンプレッサーの取扱説明書を参照し 電源を入れコンプレッサーのエアをタンク いっぱいまで充填します。



O.5MPa

吐出エア圧力の調整


吐出IP圧力を0.5~0.7Mpa に設定します。


ベビーリム吹付け手順②

◇カートリッジの準備



梱包袋、カートリッジ







- 1. 袋よりカートリッジ、及びその他部品を取り出します。
- 2. カートリッジ⑤をよく振り硬化剤のトナーを混ぜます。
- 3. 専用ナット②を外し、カートリッジネジ部の キャップ④を外します。
- 14. 逆止弁③を設置します。 (図K)
- 5. スタティックミキサーを専用ナット②でカートリッシーに 固定します。

ベビーリム吹付け手順③

◇吹付け手順






- 1. 作業前に周辺の養生を確認します。
- 2. スマートカンにエアホースを取付けします。
- 3. ピストンスピードの調整をスピードコントローラーにより実施します。

(P5 ベビーリム設定表参照)


- 4. カートリッジを装着する準備をします。 (FORWARDボタンを押しトリガーを引いて ピストンを下げます。)(図M)
- ★カートリッシ は組立作業が終了まで上向き で準備を実施します。 カートリッシ にスタティックミキサーを取付後に横倒し するとスタティックミキサー内にて硬化します。
- 5. カートリッジをガンに装着します。(図N) (指等の挟まれ注意)

ベビーリム吹付け手順4

◇吹付け手順




1. スタティックミキサーにノス゛ルホ゛テ゛ィをいっぱいまで差込み、固定ボルトを軽く締め取付けをします。(図0)



ベビーリム吹付け手順⑤

◇吹付け手順





1. 切替バルブのREVERSEボタンを "カチッ" と音が するまで押します。



2. アシストエアの調整 スプレーパターン状態をエアハ゛ルフ゛の エア量調整により実施できます。

- 3. バケツ等にノズルを向けトリガーを引き、1~2秒捨て吹きし、パターン確認を実施します。
- ★ トリカーから手を離さないで施工面へ吹付け を開始して下さい。
- ★作業中はトリガーから手を離さないで下さい。 スタティックミキサー内部で材料が硬化します。
- ★作業が途中で中断し、再度作業を実施する場合は、カートリッシー先端に固形物等がないか確認後、スタティックミキサーを交換し作業を再開して下さい。

注意) ノズルに汚れが付着したまま吹付けすると、スプレーミストにならない等スプレー 作業に支障をきたしますので、使用後はノズル先端の汚れ確認、及び洗浄を 実施します。